

CONFIRA A TABELA DE APLICAÇÃO, CADASTRE OS ITENS E FAÇA SEU PEDIDO.

NAKATA	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO BÁSICA	COMPOSIÇÃO	REFERÊNCIA CRUZADA		
				CENTRAFIX	REI	SPICER
NC03001	Abraçadeira	AGRALE 13000 E 4x2 06/07 06/12 / MBB 1016C Accelo 4X2 01/12 12/16 / MBB 1418 4x2 01/89 12/05 / MBB 1620 4x2 01/96 12/06 MBB 1718 Atego 4X2 01/07 06/12 / MBB OF1418 4x2 01/01 06/12 MBB OF1721 4x2 01/01 06/12 - Montagem com cruzeta: NUJL90	1 Abraçadeira	CF101	-	90-70-39M
NC03003	Kit Abraçadeira	AGRALE 6.0TCA 4x2 01/98 12/00 / AGRALÉ MA 8.5 T 4x2 01/97 06/12 / FORD 814 Cargo 4x2 01/96 12/01 / FORD F 4000 4x2 01/00 12/12 / IVECO Eurocargo 120E15 4x2 01/98 12/00 / IVECO Eurocargo 140E18 4x2 01/97 12/07 / VW 13-180 Constellation 4x2 01/00 12/12 VW 13-180 Worker 4x2 01/00 12/12 / VW 8-140 4x2 01/94 12/98 VW 9-160 OD 01/13 12/16 - Montagem com cruzeta: NUJ263 NUJ275	2 Abraçadeiras + 4 Parafusos 3/8-24	CP102	SC-10341	3-70-38X
NC03004	Kit Abraçadeira	FORD 1621 Cargo 4x2 01/88 12/94 / NUJ515 / FORD 2422 Cargo 6x4 01/88 12/03 / NUJ515 / MBB 1723 4x2 01/96 12/02 / NUJ515 NAVISTAR 9.200 6x4 01/98 12/00 / NUJ515 / NAVISTAR 9.200 16Ton 4x2 01/99 12/00 / NUJ515 / VW 24-250 Worker 6x4 01/91 06/12 NUJ515 / VW 26-310 Worker 6X4 01/02 12/09 / NUJ515 - Montagem com cruzeta: NUJ510	2 Abraçadeiras + 4 Parafusos 1/2-20	CP090	SC-10344	6.5-70-18X
NC03008	Kit Abraçadeira	FORD F 1000 01/85 12/92 / FORD F 1000 4x2 01/93 12/96 / GM Blazer 4x2 03/97 06/12 / GM S10 4x2 03/97 12/11 - Montagem com cruzeta: NUJ153 / NUJ273 / NUJ310	2 Abraçadeiras + 4 Parafusos 1/4-28	CF104	-	2-70-18X
NC03009	Kit Abraçadeira	FORD 1622 Cargo 4x2 01/91 12/03 / FORD 2324 Cargo 4x2 01/90 12/91 / FORD F 14000 4x2 01/99 12/00 / IVECO Eurocargo 150E20 4x2 01/97 12/07 / IVECO Eurocargo 160E23 4x2 01/97 12/07 / IVECO Eurocargo 170E22 4x2 01/97 12/07 / VW 16-180 4x2 01/92 12/98 VW 16-210 C0 4x2 01/97 12/02 VW 17-220 4X2 01/00 06/12 / VW 22-210 6x4 01/88 12/95 - Montagem com cruzeta: NUJ438	2 Abraçadeiras + 4 Parafusos 3/8-24	CP100	SC-10343	5-70-28X
NC03011	Kit Abraçadeira	AGRALE 1800 MA 4x2 01/88 12/96 / FORD F 1000 4x2 01/91 12/96 FORD F 4000 4x2 01/82 12/98 GM A/C/D 20 4x2 01/78 12/98 / GM Silverado 4x2 01/97 12/00 / MARCOPOLO Volare A6 4x2 01/96 12/08 VW 8-150 4x2 01/04 12/12 - Montagem com cruzeta: NUJ160 / NUJ178	2 Abraçadeiras + 4 Parafusos 5/16-24	CP103	SC-10345	3-70-28X
NC03013	Kit Abraçadeira	MBB 1419 Atego 4x2 01/13 12/15 / MBB 1719 Atron 4X2 01/13 12/16 / MBB 1729 Atego 6x4 01/13 12/15 / MBB 2429 Atego 6x2 01/13 12/16 / VOLVO VM 210 6X2 06/06 06/12 / VOLVO VM 260 6X2 06/06 06/12 / VOLVO VM 270 6X2 01/13 12/16 - Montagem com cruzeta: NUJL140	2 Abraçadeiras + 4 Parafusos M12 x 1,25	CF081	S-343	140-70-18X
NC03020	Kit Abraçadeira	MBB 1632 4x2 01/98 12/06 / MBB 1938 4x2 01/98 11/00 / MBB 2428 Atego 6X2 01/07 12/09 / MBB 2638 6x4 01/99 12/06 / VW 31-320 Constellation 6x4 01/04 06/09 - Montagem com cruzeta: NUJL250	2 Abraçadeiras + 4 Parafusos M12 x 1,25	CF080	S-303	250-70-18X
NC03026	Kit Abraçadeira	AGRALE 13000 E 4x2 06/07 06/12 / FORD 1319 Cargo 4x2 01/12 12/15 / FORD 1521 Cargo 01/05 12/11 / VW 15-190 Constellation 4x2 01/12 12/16 / VW 15-190 Worker 4x2 01/12 12/16 / VW 17-190 Worker 4x2 01/12 12/16 / VW 17-210 4x2 01/00 12/06 / VW 17-210 EOD 4X2 01/13 12/14 / VW 17 210 OD 4x2 01/00 12/06 - Montagem com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada)	2 Abraçadeiras + 4 Parafusos 3/8-24	CP101	SC-10346	90-70-28X

